

ALINCO DR135/235/435

Приступая к модификации радиостанции, пользователь должен знать:

- После модификации, частотный диапазон может быть незаконным для Вашего использования и может привести к наложению штрафа. Ознакомьтесь с инструкциями Вашего региона, прежде чем приступить к модификации.
- **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** будет утеряно, после выполненной пользователем модификации радиостанции.
- Использование штатной антенны на другом участке диапазона может привести к высокому КСВ. Поменяйте антенну на желаемый частотный диапазон.
- Alinco, Inc не несет ответственности за последствия перед пользователями выполнившие эти модификации.
- Всегда выключайте питание и отсоединяйте разъем питания станции. *Сохраните записанные данные перед модификацией, если это необходимо.*

Чтобы расширить частотный диапазон радиостанций, нужно:

1. Отключите радиостанцию.
2. Открутите четыре винта металлической крышки радиостанции, затем снимите ее.
3. Расположите радиостанцию как показано на рисунке. С левой стороны в окне радиатора на плате процессора найдите проволочную перемычку синего цвета.
4. Удалите проволочную перемычку.
5. Соберите радиостанцию, для инициализации сделайте общий сброс:
 - удерживая кнопку "**FUNC**" включить питание станции
 - засветятся все сегменты индикатора
 - отпустить кнопку "**FUNC**" - станция готова к работе

